

Taksavalinnan ryhmittely MegTax -mittarissa

VAPAA	
TAKSAVALINTA	
10	1 - 4 HENK.
11	5 - 8 HENK.
12	ODOTUS 1 - 4 HENK.
13	ODOTUS 5 - 8 HENK.
14	SEIS
16	SOPIMUSAJO HENKILO
20	KELA 1 - 4 HENK.
21	KELA 5 - 8 H/PAARIT
22	KELA ODOTUS
23	KELA SEIS
24	SENIORI
30	LENTOAS. 1 - 4 HENK
31	LENTOAS. 5 - 8 HENK
32	LENTOAS. ODOTUS
33	LENTOAS. SEIS
40	TAVARAKULJETUS
41	SOPIMUSAJO TAVARA
42	ODOTUS 24%
43	SEIS 24%
44	TAVARAKULJ. ISO AUTO
45	ODOTUS 24% ISO AUTO
50	SOPIMUSAJO. ALV 0%
70	SOTE 1 - 2 HENK.
71	SOTE 3 - 4 HENK.
72	SOTE 5 - 6 HENK.
73	SOTE 7 - 8 HENK.
74	SOTE ODOTUS
75	SOTE SEIS
80	KUMPPANI 1 - 4 H
81	KUMPPANI 5 - 8 H
82	KUMPPANI ODO 1 - 4 H
83	KUMPPANI ODO 5 - 8 H
84	KUMPPANI SEIS
85	SOPIMUSAJO KUMPPANI

21-01-20 12:06

Aika 0:04

Matka 0,0 km

Matk. 0 kpl

HintakattoOFF

PRI 3G

TAXI

eTisa

123

SOP

>> LISÄMAKSUT

ENNAKKOTILAUS	6.90
ISOT ESINEET/LEMM.	2.90
AVUSTUS HA.	4.90
PAKETTI NOUT/VIENT	4.90
INVAVARUSTE	16.00
PORRAS/PAARIT	32.00
KELA AVUSTUS	11.89
KELA PORRAS/PAARI	22.79
ENNAKKOTILAUS alv24%	

1-4H

5-8H

KUMP

LENT



SOP

- Taksan valinnan nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi taksat on ryhmitelty, niin että Taksi Helsingin omat henkilötaksat ovat numerolla 10-16, kela- ja senioritaksat numeroilla 20-23, lentoasemalta ajettavat taksat 30-33 ja tavarakuljetustaksat numeroilla 40-45.

Valitse taksa näin:



Taksi Helsingin henkilötaksat 10 – 16

- Paina **TAXA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa
- Käytössäsi on myös pikavalinnat yleisimmille taksoille **1-4H** tai **5-8H**. Pikavalinta on nopein tapa käynnistää taksa.

VAPAA				
TAKSAVALINTA		03-10-18 11:44 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 0 kpl HintakattosOFF		
10	1 - 4 HENK.	 TAXI  EMV FI elisa SINETTI RIKKI #123		
11	5 - 8 HENK.			
12	ODOTUS 1 - 4 HENK.			
13	ODOTUS 5 - 8 HENK.			
14	SEIS			
1-4H	5-8H	KELA	LENT	SOP



KELA -taksat 20 – 23 + SENIORI 24

- Paina **TAXA**.
- Valitse pikavalinta **KELA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

VAPAA				
TAKSAVALINTA		03-10-18 11:58 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 0 kpl HintakattosOFF		
20	KELA 1 - 4 HENK.	 TAXI  EMV FI elisa SINETTI RIKKI #123		
21	KELA 5 - 8 H/PAARIT			
22	KELA ODOTUS			
23	KELA SEIS			
24	SENIORI			
1-4H	5-8H	KELA	LENT	SOP

Lentoaseman taksat 30 – 33

- Paina **TAXA**
- Valitse pikavalinta **LENT**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

VAPAA				
TAKSAVALINTA		03-10-18 11:59 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 0 kpl HintakattosOFF		
30	LENTOAS. 1 - 4 HENK	 TAXI  EMV FI elisa SINETTI RIKKI #123		
31	LENTOAS. 5 - 8 HENK			
32	LENTOAS. ODOTUS			
33	LENTOAS. SEIS			
40	TAVARAKULJETUS			
1-4H	5-8H	KELA	LENT	SOP

Tavarakuljetustaksat 40 – 45

- Paina **TAXA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

Kumppanitaksat 80 – 85

- Paina **TAXA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

Sopimusajo ALV 0% -taksa 50

- Paina **TAXA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

VAPAA			
TAKSAVALINTA		03-10-18 12:00	
40	TAVARAKULJETUS	Aika	0:02
41	SOPIMUSAJO TAVARA	Matka	0,0 km
42	ODOTUS 24%	Matk.	0 kpl
43	SEIS 24%	Hintakatto	OFF
50	SOPIMUSAJO, ALV 0%	FI elisa	TARI
		SINETTI RIKKI	
		#123	
1-4H	5-8H	KELA	LENT
		SOP	

Taksan vaihtaminen kyydin aikana esim. henkilömäärän muuttuessa tehdään samalla tavalla kuin taksan valinta kyydin alkaessa.

Voit kuitenkin vaihtaa taksaa vain taksaryhmän sisällä. Esimerkiksi Kela-kyydissä ei voi vaihtaa Taksi Helsingin henkilötaksaan, eikä päinvastoin.

Jos muistat ulkoa taksan numeron, voit syöttää sen heti TAXA-painikkeen painamisen jälkeen, käyttämättä KELA tai LENT -pikavalintaa. Voit myös painaa taksaryhmän numeroa ja valita sitten taksan nuolinäppäimillä. Esimerkiksi paina 4 ja nuoli alaspäin valitaksesi taksan 41 Sopimusajo tavara.